



(MG5000)

Micrologiciel :

- Version 4.7 (MG5000, MG5050, SP5500, SP6000, SP7000)
- Version 4.8 (SP4000, SP65)

Vue d'ensemble :

- Nouvelle option de sortie PGM pour tous les panneaux MG/SP
- Nouvelle section pour SP65
- Modifications de la section [700] pour tous les panneaux MG/SP

Introduction

Ce document décrit l'ajout d'une nouvelle option de sortie PGM (option 8) dans les sections [261] to [276], l'ajout de la section [277] pour le SP65, et indique les modifications apportées à la section [700]. Comme il est possible que ces options ne figurent dans aucun manuel pour le moment, veuillez utiliser ce document conjointement avec le guide de programmation pour programmer votre panneau.

Nouvelle option de désactivation flexible de la sortie PGM

L'option de sortie PGM 8 a été ajoutée dans les sections [261] à [276].

Tableau 1 : Description des options des sorties PGM

Option	Description	PGM 1 [261]		PGM 2 [262]		PGM 3 [263]		PGM 4 [264]		PGM 5 [265]		PGM 6 [266]		PGM 7 [267]		PGM 8 [268]	
		DÉSACT.	ACT.	DÉSACT.	ACT.	DÉSACT.	ACT.	DÉSACT.	ACT.	DÉSACT.	ACT.	DÉSACT.	ACT.	DÉSACT.	ACT.	DÉSACT.	ACT.
1	Temps de base de la sortie PGM (DÉSACT. = sec., ACT. = min.)	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
2	État de la sortie PGM (DÉSACT. = N.O.; ACT.= N.F.)	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
3	Supervision de la sortie PGM (ne s'applique pas au SP4000)	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲
4	Mode d'activation de la sortie PGM (DÉSACT. = continue; ACT. = pulsée)	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
5	Impulsion de la sortie PGM à toutes les 30 sec. si le système est armé	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
6	Sortie PGM pulse pour tout type d'alarme	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
7	Sortie PGM pulse pour tout type d'alarme (DÉSACT. = partition 1; ACT. = partition 2)	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
8	Option de désactivation flexible de la sortie PGM (DÉSACT. ¹ = Délai de sortie PGM seul, deux évén. d'act.; ACT. = Délai de sortie PGM ou évén. de désact., celui qui survient en premier)	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
Option	Description	PGM 9 [269]		PGM 10 [270]		PGM 11 [271]		PGM 12 [272]		PGM 13 [273]		PGM 14 [274]		PGM 15 [275]		PGM 16 [276]	
		DÉSACT.	ACT.	DÉSACT.	ACT.	DÉSACT.	ACT.	DÉSACT.	ACT.	DÉSACT.	ACT.	DÉSACT.	ACT.	DÉSACT.	ACT.	DÉSACT.	ACT.
1	Temps de base de la sortie PGM (DÉSACT. = sec., ACT. = min.)	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
2	État de la sortie PGM (DÉSACT. = N.O.; ACT.= N.F.)	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
3	Supervision de la sortie PGM (ne s'applique pas au SP4000)	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲
4	Mode d'activation de la sortie PGM (DÉSACT. = continue; ACT. = pulsée)	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
5	Impulsion de la sortie PGM à toutes les 30 sec. si le système est armé	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
6	Sortie PGM pulse pour tout type d'alarme	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□

Tableau 1 : Description des options des sorties PGM

7	Sortie PGM pulse pour tout type d'alarme (DÉSACT. = partition 1; ACT. = partition 2)	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□
8	Option de désactivation flexible de la sortie PGM (DÉSACT. ¹ = Délai de sortie PGM seul., deux évén. d'act.; ACT. = Délai de sortie PGM ou évén. de désact., celui qui survient en premier)	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□	▲	□

▲ = Réglage par défaut

¹ Si un délai de sortie PGM est programmé (option DÉSACT.), l'événement de désactivation peut être utilisé comme second événement d'activation.

Nouvelle section de tension de sortie (Section [277]) pour le SP65

La section [277] a été ajoutée pour le SP65 uniquement.

Tableau 2 : Description de la section [277] pour le SP65

Option	Type d'option	Description	[277]	
			DÉSACT.	ACT.
1	Tension de sortie (DÉSACT. = déclenc. positif 0 V; ACT.= déclenc. négatif, 12 V)	Sortie PGM 1	▲	□
2		Sortie PGM 2	▲	□
3		Sortie PGM 3	▲	□

▲ = Réglage par défaut

NOTE : La section [277] s'applique uniquement au système SP65.

Option modifiée dans la Section [700] pour tous les panneaux MG/SP

L'option 5 de la section [700] a été modifiée. Auparavant, son réglage par défaut était ACT.; DÉSACT. est maintenant le réglage par défaut.

Tableau 3 : Description des sections [700] à [704]

Option	Type d'option	Description	DÉSACT.		ACT.	
1	Partitionnement	Partitionnement	▲	Hors fonction	□	En fonction
2	Options générales du système	Courant de charge de la batterie, 350 mA ou 700 mA (ne s'applique pas aux SP4000 et SP65)	▲	350 mA	□	700 mA
3		Avertissement de défectuosité audible (sauf pour panne de c.a.)	▲	Hors fonction	□	En fonction
4		Avertissement de défectuosité audible en cas de panne de c.a.	▲	Hors fonction	□	En fonction
5		Contrôle du brouillage radioélectrique	Contrôle du brouillage radioélectrique	▲	Hors fonction	□
6	Options générales du système	Réduction du délai de sortie	▲	Hors fonction	□	En fonction
7		Supervision de sabotage de module raccordé au bus	▲	Hors fonction	□	En fonction
8	Utilisation future	-	-	-	-	-

▲ = Réglage par défaut