

Clavier tactile K656

Guide de démarrage rapide

Vue d'ensemble

- 1) Écran ACL de 32 caractères
- 2) Touches de fonction directes (maintenir enfoncée pendant 3 secondes pour effectuer une action : armer, nuit*, partiel)
- 3) Suppression des données actuelles ou retour à l'étape précédente
- 4) Sauvegarde des données actuelles, sortie du menu actuel ou accès à un sous-menu
- 5) Touches de panique (police, médical et incendie)
- 6) Touche Menu (appuyer pour accéder aux options)
- 7) Voyant CA
- 8) Touches de défilement - utiliser pour faire défiler les options du menu

* Pour utilisation future



Comment armer

Pour armer le système lors de la sortie :

Étape	Description
1.	Entrer le [CODE D'ACCÈS].
2.	Sélectionner une des options suivantes (voir Modes d'armement pour plus de détails). Appuyer sur [ARMER] pour l'armement Régulier. Appuyer sur [2] pour l'armement Forcé. Appuyer sur [3] pour l'armement Instantané. Appuyer sur [PARTIEL] pour armer le périmètre du secteur uniquement.
3.	Sélectionner le secteur désiré. Pour un armement global, appuyer sur [0].

Comment désarmer

Pour désarmer le système lors de l'entrée :

Étape	Description
1.	Entrer le [CODE D'ACCÈS].
2.	Appuyer sur la touche [DÉSARM.] lors du désarmement du système à l'intérieur d'un périmètre. Sinon, passer à l'étape 3.
3.	Sélectionner le(s) secteur(s), si nécessaire. Pour un désarmement global, appuyer sur [0].

Affichage de la mémoire d'alarme

Pour visualiser les alarmes qui sont survenues pendant la dernière période d'armement :

Étape	Description
1.	Appuyer sur [MENU].
2.	Appuyer sur [4]. Toutes les zones qui ont été violées pendant la dernière période d'armement seront affichées. Utiliser les touches de défilement pour visualiser les zones.
3.	Appuyer sur [EFFACER] pour quitter.




Contournement des zones

Lorsqu'une zone est contournée, elle demeure désarmée une fois que le secteur correspondant est armé :

Étape	Description
1.	Appuyer sur [MENU].
2.	Appuyer sur [3] pour contourner la zone.
3.	Entrer le [CODE D'ACCÈS], si nécessaire.
4.	Appuyer sur [1] pour sélectionner la zone.
5.	Utiliser les touches de défilement pour consulter les zones et appuyer ensuite sur [ENTRER] pour la zone désirée.
6.	Appuyer sur [EFFACER] pour quitter.

Touches de panique

Pour envoyer une alarme silencieuse ou audible à la compagnie de sécurité, appuyer sur l'une des touches de panique et la maintenir enfoncée pendant trois secondes.

Touche de panique	Description
	Police
	Médical
	Incendie

Modes d'armement

Le tableau suivant fournit une description des différents types d'armement.

Type d'armement	Description
Armement Régulier	Arme le secteur en entier lorsque toutes les zones sont fermées.
Armement Forcé	Arme le secteur en entier sans attendre que toutes les zones soient fermées.
Armement Partiel	Arme le périmètre du secteur uniquement, permettant de demeurer dans le secteur protégé.
Désarmement	Désarme le secteur en entier, que les zones soient ouvertes ou fermées.

© Systèmes de sécurité Paradox Ltée, 2010. Tous droits réservés.
Spécifications sujettes à changement sans préavis.
Pour tous les renseignements sur les brevets, les marques de commerce, les certifications et les garanties, visitez le www.paradox.com.